

## KIT AJUSTABIL DE PLASA ANTI INSECTE FIXAT CU CLEME METALICE

Scule necesare pentru confectionarea plasei:

- Ruleta, debitator electric sau manual, surubelnita, rola intindere snur;

1. Masurati golul de lumina al ferestrei (din garnitura in garnitura);
2. Debitati profilele;
3. Confectionati rama cu ajutorul coltarelor;
4. Intindeti sita anti insecte prin introducerea snurului cauciucat in santul profilului de aluminiu;
5. Montati manerele de prindere la jumatatea inaltimii plasei de insecte;
6. Fixati clemele de prindere, pe fiecare latura in parte;
7. Asezati plasa de insecte deja confectionata in golul de lumina al ferestrei si rotiti clemele pe garnitura.

Exemplu de calcul: Golul de lumina masurat are latimea de 83,3 cm x 122,8 cm. Pentru determinarea cotelor necesare debitarii profilelor se scad 3,7 cm din fiecare profil in parte. Din latime :  $83,3 \text{ cm} - 3,7 \text{ cm} = 79,6 \text{ cm}$  | Din inaltime :  $122,8 \text{ cm} - 3,7 \text{ cm} = 119,1 \text{ cm}$ .



P



## KIT AJUSTABIL DE PLASA ANTI INSECTE FIXAT CU CLEME METALICE

Se poate instala pe tamplaria de PVC cu ajutorul clemelor de fixare.

Nu necesita gaurirea tamplariei.



Pachetul contine: 4 profile din aluminiu extrudat, 4 coltari, cleme metalice, 2 manere, snur, sita, suruburi pentru fixare cleme.

Kit-ul de plasa achizitionat trebuie sa fie mai mare decat golul ferestrei !



P