

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE



Cheia 1: Punct-apăsare—Lumina aprinsă/oprită

Procedura de instalare

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să vă asigurați

- Suprafața peretelui trebuie să aibă o rezistență și o construcție adecvate
- Sursa principală de energie electrică a fost oprită
 1. Măsurați distanța dintre centrele găurii cheii de pe spatele oglinzii.
 2. Desenați o linie orizontală pe perete în funcție de înălțimea la care doriți să agățați oglinda și marcați poziția găurii pe perete cu un creion, pozițiile pe linia orizontală folosind dimensiunea luată de la pasul 1.
 3. Găuriți gaura cu un burghiu cu percuție, poziția găurii ia de la pasul 2, asigurați-vă că pozițiile găurilor sunt orizontale.
 4. Folosiți un ciocan pentru a fixa dopul șurubului de expansiune în gaură și mențineți-l la nivel cu peretele.

NOTĂ: Dibluri cu șuruburi de expansiune furnizate sunt potriviți numai pentru pereți solizi din piatră/cărămidă. Pentru orice alt tip de perete, vă rugăm să mergeți la magazine pentru a cumpăra dopurile și șuruburile corecte după verificare.
 5. Folosiți șurubelnița pentru a strânge șurubul în șurubul de expansiune a șurubului, lăsați aproximativ 5-10 mm din șurub să stea mândru de perete.
 6. Următorul pas este realizarea conexiunii electrice de la oglindă la rețeaua de alimentare. Agățați oglinda de șuruburile fixate pe perete. Asigurați-vă că oglinda este bine montată. Pentru a scoate oglinda, oglinda trebuie mai întâi ridicată și apoi trasă departe de perete.