

ATENȚIE! Avertizare cu privire la produs

Producătorul EcoFlow a constatat o defecțiune relevantă pentru siguranță la stațiile cu acumulatori listate în tabelul următor:

Denumire articol	EAN / GTIN
EcoFlow RiverPRO 720 Wh Power Station	4897082663096
EcoFlow River 288 Wh Power Station	4897082662983
EcoFlow RiverMAX 576 Wh Power Station	4897082662976
EcoFlow Delta Mini 882 Wh Power Station	4897082664154
Ecoflow River Mini Powerstation 210Wh	4897082664314



Imagine exemplificatoare a produsului

În caz de defecțiune, există pericolul unei **electrocutări** la funcționarea în așa-numitul regim UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă). Pentru eliminarea pericolului, trebuie efectuată obligatoriu o **actualizare a firmware-ului** prin intermediul aplicației Eco-Flow.

Nu utilizați produsele în continuare fără o actualizare a firmware-ului.

Produsele sunt distribuite și prin firma HORNBACK.

Puteți găsi instrucțiunea pentru actualizare pe pagina web a producătorului:
<https://de.ecoflow.com> respectiv la www.hornbach.ro.




Actualizare firmware Ecoflow Powerstations Instrucțiuni pas cu pas




1) Instalați aplicația EcoFlow pe dispozitivul final

Vă rugăm să instalați aplicația Ecoflow pe dispozitivul dumneavoastră (smartphone sau tabletă). Puteți găsi aplicația în App Store sau Google Play de pe dispozitivul dvs.



2) Configurarea contului Ecoflow în aplicație



Dacă nu v-ați creat încă un cont EcoFlow, înregistrați-vă în aplicația Ecoflow cu adresa dvs. de e-mail sau conectați-vă cu un cont Google, Facebook sau Apple existent.

3) Stabilirea conexiunii între terminal și stația de alimentare Ecoflow Powerstation




a.) Porniți aparatul.

Apoi, conectați stația de alimentare la dispozitivul dvs. (smartphone sau tabletă).



b.) Pentru a face acest lucru, apăsați butonul IOT de pe stația de alimentare până când simbolul Wi-Fi de pe unitate începe să clipească.



c.) Acum deschideți setările Wi-Fi de pe dispozitiv (smartphone sau tabletă). Apare o nouă „rețea Ecoflow“. Acum conectați dispozitivul final la rețeaua Ecoflow. După ce conexiunea cu stația electrică a fost stabilită cu succes, reveniți la aplicația EcoFlow.

Atenție! Este important să fiți deja conectat la o rețea Wi-Fi înainte.

4) Conectați EcoFlow și dispozitivul dvs. la Internet

- Acum se deschide o fereastră pop-up în aplicația EcoFlow (Fig. 1) cu stația electrică nou conectată.
- În cele din urmă, trebuie să se stabilească în aplicație o conexiune la internet cu rețeaua Wi-Fi respectivă (Fig. 2).

Acum Ecoflow Powerstation și dispozitivul dvs. sunt conectate la internet.

Fig. 1





Fig. 2



5) Instalați actualizarea firmware-ului


- După ce a fost stabilită conexiunea la internet, vă aflați în meniul principal al aplicației (Fig. 3). Acum mergeți la „simbolul roții dințate“  din dreapta sus.
- Vă aflați acum în meniul Settings (Setări). În treimea inferioară a ecranului veți găsi fila „Firmware“ (Fig. 4). Actualizarea poate fi acum încărcată și instalată acolo.

Fig. 3




Fig. 4

