

- D** Platzieren Sie den Gasfüllstandsanzeiger in einem sauberen Bereich auf der unteren Hälfte der Gasflasche. Öffnen sie das Ventil und nehmen Sie den Grill in Betrieb. Nach 10 Minuten können Sie den Gasfüllstand ablesen. Der Füllstand wird durch Farbwechsel angezeigt.
- F** Placez votre indicateur de niveau de gaz sur une surface propre sur la moitié basse du cylindre. Ouvrez le robinet de gaz et allumez le barbecue. Le niveau peut être lu après 10 minutes. Le niveau est indiqué par un changement de couleur.
- I** Posizionare l'indicatore del livello di gas in un punto pulito nella parte inferiore del cilindro. Aprire il gas e accendere il barbecue. Il livello può essere letto dopo 10 minuti. Il livello è indicato dal cambiamento di colore.
- NL** .Zet uw gasniveau-indicator op een schone plek op de onderste helft van de cilinder. Draai het gas aan en zet de grill aan. Het niveau is na 10 minuten leesbaar. Het niveau wordt aangegeven door kleurverandering.
- S** Placera gasnivåmätaren i den nedre halvan av cylindern. Slå på gasen och sätt på grillen. Nivån kan läsas av efter ungefär 10 minuter. Nivån visas genom att färgen förändras.
- CZ** Umístěte ukazatel stavu hladiny plynu na čisté místo do dolní poloviny plynové lahve. Otevřete ventil plynu a uveďte gril do provozu. Po 10-ti minutách můžete odečíst stav úrovně plynu. Stav hladiny bude ukázán změnou barvy.
- SK** Umiestnite ukazovateľ stavu hladiny plynu na čisté miesto do dolnej polovice plynovej fľaše. Otvorte ventil plynu a uveďte gril do prevádzky. Po 10-tich minútach môžete odpočítať stav úrovne plynu. Stav hladiny bude ukázaný zmenou farby.
- RO** Așezați indicatorul pentru nivelul de gaz pe un loc curat în jumătatea de jos a cilindrului. Dați drumul la gaz și porniți grătarul. Nivelul va fi indicat după 10 minute. Nivelul este indicat de schimbarea culorii.