



ARTHUR GROUP

Str. Iosif Hodos nr, 1, bl. PC 6, sc. D, et. 2, ap. 35, sector 3

Tel: 021.241.21.95, 021.241.21.96

E-mail: office@arthur.ro; arthur@arthur.ro

www.arthur.ro

DISTANTIERI pentru GRINZI SI STALPI

Distanțieri circulari pentru poziționarea fierului beton din armaturile utilizate la turnarea stălpilor și grinzelor.

CARACTERISTICI

- Material: Poliropilena
- Culoare: Gri
- Dimensiuni: $R = 25\text{mm}$

APLICATII

- Asigura poziționarea fierului beton la o distanță de 25mm față de cofrag în toate direcțiile și rezistă la sollicitările date de fazele lucrărilor de execuție (montajul, turnarea și compactarea betonului).
- Nu interacționează chimic cu betonul și nu produce patarea în timp a suprafeței.
- Partile aparente pe suprafața betonului după turnare sunt minime.
- Poate fi folosit pentru fier-beton de la 6mm până la 14mm.
- Se montează ușor prin apăsare.





ARTHUR GROUP

Str. Iosif Hodos nr, 1, bl. PC 6, sc. D, et. 2, ap. 35, sector 3

Tel: 021.241.21.95, 021.241.21.96

E-mail: office@arthur.ro; arthur@arthur.ro

www.arthur.ro

INSTRUCTIUNI UTILIZARE

Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel puțin patru distanțieri la fiecare mp de placă sau perete;
- cel puțin un distanțier la fiecare metru liniar de grindă sau stâlp, pentru $\varnothing > 12$ mm;
- cel puțin un distanțier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri.

Se monteaza prin apasare.

Asigura pozitionarea fierului-beton la o distanta de H 30 / 40 / 50 mm in toate directiile.

Poate fi folosit pentru plasa sudata si fier-beton dupa cum urmeaza:

"Rozeta" H30: fier beton **6mm - 16mm**

"Rozeta" H40: fier beton **6mm - 20mm**

"Rozeta" H50: fier beton **6mm - 24mm**