

INSTRUCTIUNI SETARE MOTOR TUBULAR RULOU NECASETAT

PASUL 1 – CONECTAREA MOTORULUI TUBULAR

Motorul se functioneaza conectat la curent 220v.

- Firul maro (faza) de la motor se leaga la firul maro (faza) se la reseaua electrica
- Firul albastru (nul) se leaga la firul albastru (nul de la reseaua electrica
- Firul galben/verde (impantare) se leaga la firul (galben/verde) de la reseaua electrica

PASUL 2 – MEMORAREA (IMPERECHEREA)TELECOMENZI LA MOTOR

In cadrul acestui pas, ve-ti imperechea telecomanda pe care o detineti cu motorul tubular. Fara acest pas, motorul nu va recunoaste telecomanda si nu va emite nici un semnal.

Varianta A

- Se conecteaza motorul la reseaua electrica – motorul va vibra (miscare scurta sus-jos)
- APASA simultan butonele SUS si JOS de pe telecomanda
- Dupa ce ati apasat simultan butoanele SUS-JOS, apasati butonul STOP (cel din mijloc). Daca ati efectuat corect aceasta operatiune, motorul va vibra sus-jos.

Varianta B

- Motorul este deja conectat la reseaua electrica insa nu raspunde comenzilor. In acest caz, este nevoie sa apasati scurt butonul rosu de pe motor. Dupa ce ati apasat butonul rosu, motorul va vibra, semn ca a primit comanda
- APASA simultan butoanele SUS-JOS de pe telecomanda
- APASA butonul STOP o singura data . Motorul va vibra

Optional - PASUL 3 – SCHIMBAREA SENSULUI DE ROTATIE AL MOTORULUI

In anumite cazuri, este posibil ca motorul sa aiba din fabrica sensul setat invers. Pentru a regla sensul corect, va rugam sa urmati urmatorul pas

- APASA simultan butoanele SUS-JOS de pe telecomanda
- APASA butonul STOP de 6 ori.
- APASA butonul JOS o singura data. La finalizarea acestui pas, motorul va vibra scurt sus-jos, semn ca a primit corect comanda

PASUL 4 – SETAREA LIMITEI DE SUS A MOTORULUI

- Se pozitioneaza motorul la limita superioara de unde doriti sa coboare. Puteti ridica ruloul folosind butonul SUS de pe telecomanda. Cand a ajuns in pozitia dorita apasati butonul STOP.
- Dupa ce a ajuns in pozitia dorita, APASA simultan butonul SUS-JOS

- APASA butonul STOP de 2 ori
- APASA butonul SUS. Daca pasul a fost efectuat corect, motorul va vibra

PASUL 5. SETAREA LIMITEI DE JOS A MOTORULUI

- Se pozitioneaza ruloul la limita inferioara cu ajutorul butonului JOS de pe telecomanda. **ATENTIE. Se recomanda pozitionarea ruloului un pic mai jos decat doriti pentru a putea monta carligele de blocare.**
- APASA simultan butoanele SUS-JOS de pe telecomanda.
- APASA butonul STOP de 2 ori
- APASA butonul JOS. Daca pasul a fost efectuat corect, motorul va vibra

In cazul in care unul dintre pasii de mai sus nu a fost efectuat corect, motorul nu va raspunde corect comenzilor. In acest caz, se recomanda resetarea comenzilor si reluarea pasilor de mai sus. Pentru resetarea comenzilor, scoateti din priza si reluati de la pasul 2

Pentru detalii, puteti consulta brosură prezentă în cutia telecomenzii.

Pentru suport tehnic, ne puteti contacta la nr de tel 0763.657.951 sau email contact@pergolaprestige.ro