
INSTRUCTIUNI MONTARE SI UTILIZARE PENTRU
FOLIA TRANSPARENTA CU CAPSE SI BRIDE

INSTRUCIUNI MONTARE A FOLIEI TRANSPARENTE

CU CAPSE SI BRIDE

Nivel dificultate: usor-mediu

Nota:

aceste intructiuni sunt general valabile si au caracter orientativ. In cazul in care masuratorile dvs nu au fost realizate corect, temperatura optima de montaj sau depozitarea nu au fost respectate, este posibil ca folia sa-si modifice proprietatile

PASUL 1 – pregatirea terenului de lucru.

Pentru a putea monta in mod corespunzator folia cu capse si bride, va rugam sa va asigurati ca aveti la indemana:

- Ruleta
- Surubelnita (de preferat electrica)
- Cutter sau foarfeca
- Suruburi adaptate suprafetei de montaj

Se scoate folia din ambalajul original si se deruleaza pe un teren drept si curat care sa previna zgariera foliei. Se lasa aproximativ 15-1h in functie de temperatura exterioara pentru a-si revine la forma normala.

PASUL 2 – pozitionarea foliei pe suprafata dorita

Pentru a va asigura ca folia se potriveste corect pe suprafata dorita, se va pozitiona aproximativ in pozitia dorita si se va prinde in colturile de sus cu un surub sau cui.



PASUL 3 – Montarea butonilor rotativi

Pentru montarea butonilor rotativi va rugam sa va asigurati ca aveti la indemana suruburi de prindere si surubelnita electrica.

Butonii se monteaza exclusiv pe lemn.

Cu folia pozitionata, se marcheaza golul oval al primului buton din partea de sus. Se monteaza butonul cu suruburi. Se procedeaza la fel pentru restul butonilor.

ATENTIE!! In perioadele calde folia nu trebuie intinsa foarte tare intrucat este termosensibila si se va contracta la frig. In cazul in care folia este foarte intinsa, ea se va contracta la temperaturi scazute si ulterior este posibil sa nu mai poate fi remontata ulterior.

Se recomanda montarea foliei la temperaturi cuprinse intre 10-20 grade.



PASUL 3 – Optional – montarea foliilor suprapuse

In cazul in care stalpul intermediar are o grosime de maxim 10 cm, se recomanda montarea foliei suprapuse, adica 2 folii introduse in acelasi buton. Pentru acest lucru, va rugam sa va asigurati ca ati optat pentru acest tip de optiune inca de la comanda. In caz contrar este posibil ca gaurile de prindere sa nu se suprapuna perfect.

Se pozitioneaza butonul rotativ pe mijlocul stalpului si se vor introduce pe rand cele 2 folii.

PASUL 4 – Optional – decuparea fermoarului

In cazul in care folia este prevazuta cu fermoar pentru usa, acesta trebuie montat cu partea de folie spre exterior, exact ca in poza de mai jos. Folia se monteaza normal, cu fermoarul in pozitia inchis. La finalizarea montajului, se ridica fermoarul si se decupeaza cu ajutorul unei foarfece sau cutter, folia transparenta din spatele fermoarului.



Atentie: Se va decupa atat folia din spatele fermoarului cat si sortul din partea de jos a foliei.

Depozitarea foliilor

Pentru depozitarea foliilor in momentul nefolosirii, se recomanda 2 variante:

1. Rulate in partea de sus a terasei
2. Depozitate in alte spatii

Rulate in partea de sus. In acest caz, va recomandam sa utilizati curelusele optionale pe care le puteti achizitiona odata cu folia. Folia se ruleaza cu grija si se prinde in cureluse. Pe durata nefolosirii este recomandat ca folia sa fie protejata de razele directe ale soarelui sau de apa care poate ramane in interiorul ruloului de folie si care poate afecta folia

Depozitate in alte spatii. In acest caz, se recomanda rularea cu grija a foliei si eventual, invelirea in alte materiale care sa protejeze folia de praf, rozatoare, apa, soare ,etc. In nici un caz folia nu se va impaturi. In cazul in care depozitarea nu a fost facuta corect, este posibil sa intimpinati dificultati la remontarea. De asemenea, se recomanda curatarea foliei inaintea depozitarii

Ingrijirea foliei pe durata utilizarii

Folia necesita o minima intretinere in perioada de utilizare inasa este important ca atunci cand se curata, acest proces sa fie facut corect. Se recomanda utilizarea unei lavete fine care a fost in prealabil inmuata intr-o solutie diluata de apa calda cu sapun.

Se mai recomanda de asemenea utilizarea unui spray PRONTO MULTISUPRAFETE.

Nu se recomanda folosirea agentilor chimici cu alcool sau alte solutii active de curatare intrucat acestea deterioreaza pelicula de protectie UV cu care este acoperita folia

Posibile defecte de montaj si rezolvarea acestora

Problema	Cauza	Rezolvare
Folia prezinta cute la montare Mentiune: cutele pe folie reprezinta un proces natural de contractie si	Desi cutele nu reprezinta un defect, o posibila cauza ar fi ca folia nu a fost intinsa corect	Se demonteaza butonul unde folia prezinta cute si se muta cativa milimetri pentru a elimina cutele
	Folia a fost depozitata incorect	De intinde folia pe o suprafata dreapta si se incalzeste cu ajutorul unei surse de caldura (feon, aeroterma, etc) pana folia devine flexibila si cutele dispar
La remontare, gaurile nu mai corespund	A fost intinsa prea tare in momentul montajului	Se va incerca repositionarea butonilor
	Remontarea a fost facuta la temperatura scazuta si folia este contractata	Se va incerca incalzirea foliei cu o sursa de caldura. In momentul in care folia devine flexibila, se va intinde corespunzator de mult pt a se potrivi gaurilor
Fermoarul nu se mai inchide/deschide	Folia a fost montata prea intins	Se va incerca repositionarea butonilor