

## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE : Uscator de par

**VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI!  
RESPECTAREA TUTUROR INFORMATIILOR DE SIGURANTA SI A ATENTIONARILOR VA VOR PROTEJA PE ATAT PE DVS., CAT SI PE ALTI UTILIZATORI IMPOTRIVA ACCIDENTELOR.**

Acest uscator de maini este recomandat pentru utilizarea in: restaurante, imobile de birouri, banci, spitale, scoli, hoteluri, mall-uri, benzinarii, aeroporturi, centre sportive si stadioane etc.

### ATENTIE!

Acest produs este destinat pentru montarea de către o persoană de service calificată.

Deconectați alimentarea de la tabloul electric înainte de orice intervenție (instalare, reparare, demontare etc).

Neefectuarea, sau executarea unei impamantari necorespunzatoare poate duce la electrocutari severe si chiar la deces.

### NOTA

Nu instalati uscatorul de par deasupra chivetei!

In cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către personal calificat.

### SPECIFICATIILE TEHNICE

Voltaj: 220V/50Hz, 5A,

Temperatura aerului: 60 °C

Putere nominală: 1200 w

Viteza aerului: 15 m/s

Debit de aer: 80 m<sup>3</sup>/h

Lungimea cablului: 500-1000 mm

Nivelul de protecție: IPX1

Izolare electrica: Clasa 2


Priza aparat de ras: 110V – 220V

Tip motor – motor cu perii 6000 rot/min

Zgomot (la 2m): 60dB

Material: ABS

Selector viteze: 2 pozitii



### INSTALARE SI MONTAJ

1. Instalarea trebuie facuta numai în conformitate cu legislatia actuala si numai de către u
2. Fixati suportul uscatorului de par pe perete prin intermediul suruburilor.

### INALTIMI DE INSTALARE RECOMANDATE

- Barbati & Femei – 1300 - 1500 mm

### INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

- Ridicati uscatorul de par din suport,
- Porniti uscatorul prin apasarea butonului,
- Aparatul se opreste automat cand este pus la loc in suportul de perete.

### INTRETINERE

- Este recomandata intretinerea periodica a aparatelor,
- Indepartati capacul si stergeti praful din interiorul aparatului cu o carpa uscata,
- Stergeti carcasa cu o carpa moale, umeda . NU UDATI!
- Nu folositi substante abrazive pentru curatare.