



HomeTec Pro CFF3100

ABUS
Security Tech Germany

 Telecomanda Bluetooth



www.abus.com

Vă mulțumim că ați ales acest produs ABUS!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni și oferiți tuturor utilizatorilor instrucțiuni despre cum să le utilizeze. Pentru a configura dispozitivul de blocare a ușii HomeTec Pro Bluetooth® pentru prima dată, veți avea nevoie de un smartphone compatibil Bluetooth® (Bluetooth® 4.0 LE sau o versiune ulterioară), de o versiune de software iOS sau Android acceptată în prezent și de aplicația ABUS HomeTec Pro gratuită pentru iOS sau Android.

Unitatea poate fi operată fie cu un smartphone (Bluetooth® și aplicația ABUS HomeTec Pro), fie cu celelalte componente HomeTec Pro.

Telecomanda servește ca alternativă la utilizarea unui smartphone.

O telecomandă CFF3100 poate acționa maximum două unități de blocare a ușilor CFA3100.

Conținutul acestui manual de instalare și utilizare reflectă starea curentă la momentul tipăririi. Manualul tipărit poate fi depășit la momentul intrării în funcțiune a produsului din cauza actualizărilor și dezvoltărilor ulterioare.

Prin urmare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web și să introduceți „CFF3100” în bara de căutare. Veți găsi întotdeauna versiunea actuală și completă a instrucțiunilor de instalare și operare pe pagina produsului din coloana „Descărcări”.

Avertismente și instrucțiuni de siguranță

Simbol	Cuvânt de avertizare	Observații
	WARNING	Notă de securitate care indică un risc de vătămare sau pericol pentru sănătate. Nerespectarea acestor avertismente pot duce la moarte sau ranire serioasă.
	CAUTION	Notă de securitate care indică un risc de vătămare sau pericol pentru sănătate. Nerespectarea acestor avertismente pot duce la moarte sau ranire serioasă.
	ATTENTION	Avertisment despre posibila deteriorare a dispozitivului. Nerespectarea acestor atenționari poate duce la pagube materiale sau defecțiuni.
	NOTE	Notă informativă

Instrucțiuni de siguranță pentru baterie buton cu litiu CR2032

Citiți și urmați cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu și/sau vătămare corporală și daune materiale!

Acest produs conține o baterie cu litiu CR2032.




**Averti-
zare**


- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Copii pot pune bateriile în gură și le pot înghiți. Acest lucru poate provoca vătămări grave. Solicitați imediat asistență medicală în acest caz!
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile goale trebuie scoase sau înlocuite imediat.
- Bornele bateriei nu trebuie scurtcircuitate.
- Risc de arsuri la contactul cu bateriile ce prezintă scurgeri sau sunt deteriorate. În aceste cazuri, utilizați o protecție adecvată (mănuși) și curățați compartimentul bateriei cu a cârpă uscată.
- Bateriile nu trebuie demontate, perforate, deteriorate, scurtcircuitate, încălzite, încărcate sau aruncate în foc (risc de explozie!).
- Nu utilizați și nu depozitați produsul în zone în care temperatura poate ajunge sub 0°C sau peste +40°C. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp.



Atenție



Aplicația HomeTec Pro




- Descărați aplicația ABUS HomeTec Pro și activați-l Bluetooth® pe smartphone-ul dvs.
- Porniți aplicația și urmați instrucțiunile din aplicație.
- Acordați atenție atribuirii diferitelor Carduri pentru produse și scanați întotdeauna Keycard corect.
- Pentru a programa telecomanda, începeți prin


apăsarea butonului butonul „Adăugați HomeTec Pro / componentă”.

- Este imperativ să păstrați cardul(ele) ABUS într-un loc sigur chiar și după finalizarea instalării! Aveți nevoie de Keycard pentru actualizări de software, dacă pierdeți smartphone-ul dvs. și pentru dovada dreptului de proprietate pentru aspecte legate de revendicări și reparații în garanție. Nu dați Keycard-ul unor terți.


Pentru a garanta funcționarea corespunzătoare, vă recomandăm în mod expres să efectuați în timp util actualizările aplicației și actualizările software/firmware pentru componentele HomeTec Pro. Aplicația va oferi informații despre acest lucru. De asemenea, puteți efectua actualizarea respectivă în setările componentei.

Înlocuire baterie






Ridicați capacul, nu
îl întoarceți!



Nu atingeți
părțile
sensibile!



Specificații

Dimensiuni	63 x 30 x 11 mm
Greutate (fără baterii)	18 gr
Tip baterii	1 * CR2032 3 V polimer de litiu
Interval de temperatură de funcționare	între 0°C és +40 °C
Frecvență radio	2,402 - 2,480 GHz
Puterea maximă radiată	< 10dBm eirp
Securizare	AES-128 bit

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, ABUS August Bremicker Söhne KG declară că echipamentul radio de tip HomeTec Pro este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: docs.abus.com

Sfârșitul duratei de viață

Este responsabilitatea dumneavoastră să ștergeți toate datele personale stocate înainte de aruncarea produsului. Acest produs poate

conține informații despre dvs. La sfârșitul duratei de viață, aruncați produsul în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Aparatele electrice, bateriile reîncărcabile și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sau Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Bateriile trebuie scoase din aparatele electrice și aruncate separat. Aruncați ambalajul în funcție de tip. Separați elementele din carton, folie și plastic pentru reciclare. Vă rugăm să contactați autoritatea locală responsabilă cu reciclare dacă aveți întrebări. Puteți obține informații despre punctele de colectare pentru aparatele dvs. vechi, de exemplu, de la administrația locală municipală sau municipală, companiile locale de eliminare a deșeurilor, sau dealerul dumneavoastră specializat.



WEEE-Reg.-Nr. DE79663011

Garanție

Produsele ABUS sunt proiectate, fabricate și testate în conformitate cu reglementările

aplicabile. Garanția acoperă exclusiv defecțiunile cauzate de defecte de material sau de fabricație. Dacă se poate dovedi un defect de material sau de fabricație, HomeTec Pro va repara sau înlocui dispozitivul. În astfel de cazuri, garanția se încheie cu încetarea perioadei inițiale de garanție. Mai departe revendicările sunt în mod expres excluse.

ABUS nu își asumă nicio responsabilitate pentru defecte sau daune care au fost cauzate de influențe externe (de exemplu, transport, forțe externe), utilizare necorespunzătoare, uzură normală sau nerespectarea acestui document de instrucțiuni de utilizare și instalare.

Bateriile incluse nu sunt acoperite de garanție. Dacă se solicită o revendicare în garanție, produsul trebuie returnat împreună cu chitanța originală cu data achiziției și o scurtă descriere scrisă a defecțiunii.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ABUS August Bremicker Söhne KG este sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă aparțin proprietarilor respectivi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele greșeli și erori de tipărire.



© ABUS 2021.
ABUS August Bremicker Söhne KG
DE-58292 Wetter
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40
www.abus.com | info@abus.de

T390636hu | VI | I21