


## SPECIFICAȚII TEHNICE RXRT510



### Receptor RF

Receptorul SALUS RF este instalat direct pe un perete. Vă permite să controlați orice încălzire electrică prin orice termostat Salus cu RF de 868MHz.

### Informații tehnice :

Nume	Receptor RF (RXRT510)
Dimensiuni	98/98/30 mm
Tensiune de intrare	230 V AC, +/-10% , 50Hz 16(5)A
Frecvență	868MHz
Clasa IP	IP30

