



Pentru curățarea/dezinfectarea măștii și a filtrului, recomandăm următoarele:

1. Scoateți suportul prefiltrului împreună cu prefiltrul din filtrul de particule.
2. Scoateți filtrul de particule din mască.
3. Puneți masca, filtrul de particule, prefiltrul, suportul prefiltrului în 70% alcool izopropilic sau 60% alcool etilic/etanol
4. Componentele trebuie să fie imersate complet în etanol timp de cel puțin cinci minute.
5. Scoateți componentele din soluție (purtați mănuși de protecție). Scuturați-le pentru a îndepărta etanolul.
6. Lăsați componentele să se usuce la aer timp de cel puțin o oră înainte de următoarea utilizare.
7. Asigurați-vă că masca, filtrul de particule, prefiltrul și suportul prefiltrului nu sunt deteriorate.

Această procedură de dezinfectare poate fi desfășurată ori de câte ori este nevoie.

- Înlocuiți prefiltrul SR 221 cel puțin o dată la 7 zile.
- Înlocuiți filtrul de particule SR 510 (P3) după 18 luni sau mai devreme în situația oricărei preocupări referitoare la deteriorare fizică, igienă (praf/murdărie) sau rezistență crescută la respirație.

Sundström Safety AB

Huvudkontor/Head office: Stockholmsvägen 33 • S-181 33 Lidingö • Sweden • Tel: +46-(0)10 484 87 00 •

Fabrik/Factory: Västergatan 4 • S-341 50 Lagan • Sweden • Tel: +46-(0)10 484 87 00

Styrelsens säte/Reg. Office: Lidingö • Org nr/Reg No: 556147761201