

CONVECTOR ELECTRIC

Din 1976

Modele:

EPK4550E05 EPK4550M05
EPK4570E10 EPK4570M10
EPK4570E15 EPK4570M15
EPK4590E20 EPK4590M20
EPK4590E25 EPK4590M25



Vigo a devenit Ivigo începând cu martie 2019.



MANUALUL UTILIZATORULUI



3 ani garanție

Important: *Dispozitivul este calibrat de producător. Dar, datorită naturii sale de detectare a temperaturii, temperatura măsurată poate varia în funcție de diferite aspecte, cum ar fi distanța de gardă la sol, distanța de la fereastră sau ușă, dimensiunea camerei sau de fluxurile de circulație a căldurii în interiorul camerei. Luminozitatea afișajului digital scade automat noaptea.*

Ivigo este marcă înregistrată a Mastaș Company.



NU ACOPERITI

POLITICA DE MEDIU

Prin aceasta, ne angajăm să:

- Respectăm cerințele legislațiilor actuale,
- Oferim îmbunătățire continuă a performanței de mediu,
- Reducem cantitatea de deșeuri la sursa lor, promovăm reutilizarea și reciclarea acestora ori de câte ori este posibil, aruncăm deșeurile neutilizate prin cele mai adecvate metode,
- Asigurăm utilizarea eficientă a energiei, a materiilor prime și a surselor naturale,
- Direcționăm furnizorii, contractanții și subcontractanții noștri pentru a-și îmbunătăți performanțele de mediu,
- Oferim personalului, familiilor lor și societății cursuri de sensibilizare cu privire la mediu

Produs în conformitate cu,
Standardele EN 60335-2-30: 2011 A11: 2012

STIMATE CLIENT,

Vă rugăm să respectați instrucțiunile următoare pentru a primi servicii complete pentru produs:

1. La cumpărarea produsului, semnați certificatul de garanție de către vânzător
2. În cazul în care produsul este cumpărat la promoție, ștampilați certificatul de garanție la cea mai apropiată reprezentanță autorizată.
3. Vă rugăm respectuos să citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual înainte de a utiliza acest aparat și să îl păstrați ca sursă de referință pentru a utiliza acest produs, în cel mai eficient mod. Acesta este produs în fabricile noastre moderne în conformitate cu principiile de calitate social.
4. Vă rugăm să apelați serviciul clienți pentru solicitările dvs. de servicii cu privire la produsul dvs.

ivigo®








5. În cazul în care unitatea nu funcționează la prima pornire sau este defectă, vă rugăm să solicitați ajutorul liniei de asistență pentru clienți.
6. Produsul are o durată de viață de 10 ani atunci când este utilizat conform specificațiilor

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Convectoarele de încălzire au fost reglate pentru 220-240 V. Prin urmare, utilizați convectorul numai la tensiunea alternativă (AC) și amperajul corespunzătoare.
- Folosiți convectorul electric cu priză împământată. Compania noastră nu va fi considerată responsabilă pentru daunele cauzate de utilizare fără aplicarea împământării.
- Acționați întotdeauna convectorul în poziție verticală. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de montaj cu atenție.
- Verificați întotdeauna convectorul pentru modele cu sticlă neagră după ce ați deschis ambalajul. Apelați linia telefonică de asistență a distribuitorului în cazul unei defecțiuni sau daune. Nu montați și nu folosiți convectorul. Vă rugăm să vă adresați distribuitorului, prezentând cardul de garanție și factura.
- Dacă utilizați setul de roți, convectorul trebuie poziționat pe o suprafață plană.
- Deconectați convectorul de la priza de alimentare, dacă nu este utilizat timp îndelungat și înainte de curățare.
- Nu așezați cablul în zona circulantă pentru a nu vă împiedica de acesta.
- Protejați convectorul împotriva impactului și loviturilor în timpul transportului, asamblării și utilizării.
- Nu folosiți convectorul în alt scop decât cel prevăzut. Nu îl acoperiți cu material.
- A nu se utiliza în zone în care sunt utilizate sau depozitate benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile.
- Nu scufundați în lichid și nu lăsați lichidul să pătrundă în interiorul aparatului, deoarece acest lucru poate produce pericol de electrocutare.
- Protejați cablul de încălzire al convectorului împotriva posibilelor tensiuni. Nu deconectați de la priză trăgând de cabluri.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile umede, asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a folosi orice întrerupător al produsului sau de a atinge fișa.
- Acest aparat nu este prevăzut pentru utilizarea de către persoane (copii inclusiv) cu capacitate fizică, senzitivă sau mentală redusă, cu lipsă de cunoștințe și experiență, cu excepția cazului în care aurt supravegheați sau primesc instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora
- Luați în considerare clasificările actuale ale elementelor utilizate pentru conexiunea la rețea, cum ar fi cabluri de extensie, cronometre sau temporizatoare.
- Nu introduceți și nu lăsați obiecte străine sau piese metalice să intre în vreo deschidere a grătarului, deoarece acest lucru poate provoca șocuri electrice sau daune produse de incendiu
- Nu poziționați aparatele lângă perdele sau alte materiale combustibile. Păstrați materialele combustibile la cel puțin 1,0 m distanță de convector.
- Aparatul este pentru utilizare în interior, nu folosiți în aer liber sau pe suprafețe umede.
- Nu instalați convectorul direct sub o priză.
- Nu așezați cablul sub covoare sau preșuri.
- Pentru a preveni supraîncărcarea și arderea siguranțelor, nu conectați alt aparat la aceeași priză.
- Acest aparat se încălzește atunci când este utilizat. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți. Opriți întotdeauna și lăsați să se răcească înainte de a muta convectorul.

- Utilizarea dispozitivului respectă regulile de securitate la incendiu, prevăzute de legislația în vigoare.
- Nu folosiți convectorul în apropierea unui duș, băi sau piscine.
- Se recomandă să nu folosiți convectorul în zone cu fum sau praf.
- Este recomandat să curățați convectorul cu aspiratorul de două ori pe an.
- Nu restricționați fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire prin înconjurarea convectorului electric cu pereți, perdele, etc. Păstrați o distanță de cel puțin 0,5 m de acesta.
- Apelați cel mai apropiat distribuitor autorizat în caz de defectiune sau când trebuie să schimbați cablul de rețea al convectorului electric. Nu folosiți convectorul.

Cuprins

	1. Caracteristici generale și caracteristici tehnice
	2. Instrucțiuni de instalare
	3. Instrucțiuni de utilizare
	4. Curățare și întreținere
	5. Informații transport
	6. Informații practice și utile
	7. Condiții garanție

ivigo a adoptat ca principiu producția de sisteme de încălzire sănătoase, confortabile, durabile și eficiente din punct de vedere energetic și a devenit întotdeauna o companie pionieră în acest domeniu. Activitățile de cercetare și dezvoltare pentru sisteme de încălzire pentru a satisface toate tipurile de cerințe continuă în fabrica noastră.

1. Caracteristici generale și caracteristici tehnice





Fig. 1 Imagine completă convector manual



Convector cu panou manual

Corpul și panoul frontal al convectorului cu panou manual ivigo au fost produse prin utilizarea de oțel laminat la rece de cea mai bună calitate. Rezistența de încălzire cu convectoroare din aluminiu amplasate în unitate asigură încălzirea cu ajutorul grilajelor de pe acestea. Aerul rece care intră prin canalele de pe carcasa inferioară a corpului iese ca aer cald prin grilele de pe panoul frontal, urmându-și cursul prin rezistența electrică. Aerul circulat în acest fel asigură încălzirea cu ajutorul circulației naturale.

Aparatul dvs. oferă numeroase avantaje datorită încălzirii într-un timp foarte scurt, ocupării unui spațiu mic și a greutateii sale reduse.

Vopseaua folosită nu conține materiale chimice dăunătoare pentru sănătatea omului.

1. Corp convector
2. Panoul frontal
3. Termostat și comutator pentru reglaj
4. Rezistență
5. Termostat de siguranță
6. Comutator de protecție la răsturnare
7. Comutator de alimentare
8. Cablu cu ștecher

CARACTERISTICI TEHNICE

Convector cu panou manual					
Tip	EPK4550M05	EPK4570M10	EPK4570M15	EPK4590M20	EPK4590M25
Înălțime mm	450	450	450	450	450
Lungime mm	500	700	700	900	900
Adâncime mm	80	80	80	80	80
Greutate kg	5.3	6.9	7.2	9	9.2
Putere electrica W	500-600	1000-1200	1400-1600	2000-2400	2300-2700
Tensiune V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Curent A	2.3	4.5	6.5	9	10.9
Frecvența Hz	50	50	50	50	50
Termostat electronic	-	-	-	-	-
Modul de economisire a energiei (programabil)	-	-	-	-	-
Comutator pornit / oprit	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Lungime cablu m	2	2	2	2	2
Tip protecție	I	I	I	I	I
Protecție împotriva vărsării de apă (IP)	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Termostat împotriva căldurii excesive	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Control mecanic termostat	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Afișaj consum de energie	-	-	-	-	-
Afișaj temperatură ambientală	-	-	-	-	-
Opțiuni de culoare: Alb (B)	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Opțiuni de culoare: lemn (A)	-	Disponibil	-	Disponibil	-

Fig. 3 –diagramă circuit electric convector panoul manual





Fig. 4 – Diagramă circuit electric convector panou digital



- F: Faza
- N: Neutr
- SO: Comutator de protecție la răsturnare
- Te: Termostat de protecție
- Tm: Termostat control manual
- Ne: lampa neon
- Ft: rezistență
- G: împământare
- K1: Comutator pornit / oprit

<p>Fig. 2 Imagine completă convector digital</p>	<p>Convector cu panou digital</p> <p>Corpul și panoul frontal al convectoarelor cu panou digital ivigo au fost produse prin utilizarea de oțel laminat la rece de cea mai bună calitate. Rezistența de încălzire cu convectoare din aluminiu amplasate în unitate asigură încălzirea cu ajutorul grilajelor de pe acestea. Aerul rece care intră prin canalele de pe carcasa inferioară a corpului iese ca aer cald prin grilele de pe panoul frontal, urmându-și cursul prin rezistența electrică. Aerul circulat în acest fel asigură încălzirea cu ajutorul circulației naturale.</p> <p>Aparatul dvs. oferă numeroase avantaje datorită încălzirii într-un timp foarte scurt, ocupării unui spațiu mic și a greutății sale reduse.</p> <p>Luminozitatea afișajului digital se reduce în mod automat pe timpul nopții.</p> <p>Vopseaua folosită nu conține materiale chimice dăunătoare pentru sănătatea omului.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corp convector 2. Panoul frontal 3. Panou de control 4. elementî de încălzire 5. Senzor temperatură ambientală 6. Termostat supraîncălzire 7. Comutator 8. Cablu cu ștecher
--	---

Convector cu panou digital

	EPK4550E0	EPK4570E10	EPK4570E15	EPK4590E20	EPK4590E25
Tip	5			0	5
Înălțime mm	450	450	450	450	450
Lungime mm	500	700	700	900	900
Adâncime mm	80	80	80	80	80
Greutate kg	5.3	6.8	7.1	8.8	9.2
Putere electrică W	500-600	1000-1200	1400-1600	2000-2400	2300-2700
Tensiune V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Curent A	2.3	4.5	6.5	9	10.9
Frecvența Hz	50-60	50	60	50	60
Termostat electronic	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Modul de economisire a energiei (programabil)	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Comutator pornit / oprit	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Lungime cablu m	2	2	2	2	2
Tip protecție	I	I	I	I	I
Protecție împotriva vărsării de apă (IP)	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Termostat împotriva căldurii excesive	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Control mecanic termostat	-	-	-	-	-
Afișaj consum de energie	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Afișaj temperatură ambientală	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Opțiuni de culoare: Alb (B)	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil
Opțiuni de culoare: Verde (Y), roz (p), inox (I), lemn (a),	-	(I), (A), (C)	-	Disponibil	(I), (A), (C)

sticlă neagră (c)					
Tastă blocare separată (Optional)	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil	disponibil

Selecția modelului convectorului electric de bază		
Model	Putere recomandată pentru încălzire (watt)	Suprafață cameră (m2)
EPK4550E05 / M05	500-600	3 - 6
EPK4570E10 / M10	1000-1200	6 - 12
EPK4570E15 / M15	1400-1600	9-17
EPK4590E20 / M20	2000-2400	12 - 24
EPK4590E25 / M25	2300-2700	14-28

Temperatura exterioară este de 8-10 grade. Necesarul de căldură depinde de factori cum ar fi temperatura exterioară, izolația camerei, ciclurile de deschidere / închidere a ușii. Valorile indicate în tabelul de mai sus sunt pentru condiții medii, prin urmare, atunci când se calculează puterea de încălzire, acești factori trebuie luați în considerare.

2. Instrucțiuni de instalare

Montaj pe perete

1. Deschideți cutia ambalajului și scoateți convectorul cu protecția de nylon. Rupeți protecția de nylon după ce l-ați scos din cutie, fără a afecta aparatul și scoateți dispozitivele de agățat de pe unitate, trăgând de arcurile de pe acestea.
2. Distanța corespunzătoare trebuie măsurată pentru a putea conecta cu ușurință cablul de conectare la priza electrică. După stabilirea locului, găurile pentru montaj trebuie să fie date în conformitate cu metoda prezentată în figura 7. Pentru a fixa acest aparat, puteți utiliza suportul de montare pe perete. (Figura 5). Suportul de montaj poate fi utilizat ca șablon pentru poziționare și punctele de găurire. Puteți așeza suportul pe perete și puteți măsura spațiul dintre podea și partea inferioară a suportului la minim 100 mm sau max. 200 mm. Marcați găurile pentru șurub prin orificii cu ajutorul unui creion/pix. Trebuie să aveți grijă să vă asigurați că zonele de siguranță sunt păstrate libere pentru ca aparatul să funcționeze în mod eficient. (Figura 6.)
3. După marcarea punctelor, găurile vor fi date cu ajutorul unui burghiu de 9 mm și diblurile din plastic disponibile pentru montaj vor fi introduse în aceste găuri.
4. Suporturile de fixare pe perete furnizate împreună cu unitatea trebuie să fie bine fixate pe perete.

Notă: Prin adăugarea diferenței de înălțime necesare la aceste măsuri, înălțimea poate fi ajustată după necesități.




Fig. 5 Suport montaj pe perete





Figura 6. Zonele minime de siguranță necesare pentru eficacitatea aparatului

Fig. 7 Orificii centrare



Modelle	A	H (min/max)
EPK4550	280 mm (28 cm)	100/200 mm
EPK4570	400 mm (40 cm)	
EPK4590	600 mm (60 cm)	




Fig. 8. Suport montaj pentru parte inferioară convector

5. Partea din spate a convectorului electric cu săgeată va fi plasată pe partea de plastic a suporturilor de montaj pe perete, așa cum se arată în figura 8. (♥)

6. Secțiunea cu arc de pe suporturile de fixare pe perete va fi trasă și introdusă prin găurile de pe partea superioară a convectorului pentru a fixa unitatea.

Notă: Dacă doriți să dezinstalați convectorul, trebuie să trageți de cârligele superioare și să îl aplecați în față.






Fig. 9 Fixare cârlig superior pentru montaj convector pe perete



Utilizare convector cu picioare

- Deschideți ambalajul, scoateți convectorul cu protecția de nylon și îndepărtați nylonul. Picioarele de plastic sunt în pachet.
- Dacă doriți să folosiți convectorul electric cu picioare de suport, întoarceți convectorul invers și introduceți capătul metalic al piciorului de plastic în orificiu (1) de sub încălzitor și fixați piciorul rotindu-l în direcția săgeții (2) așa cum se arată în figura A.
- Picioarele de plastic vor fi fixate sub convector (5) cu ajutorul unei șurubelnițe utilizând șuruburile și șaibe incluse.
- Întoarceți convectorul în poziția inițială și pregătiți-l pentru utilizare. (6)
- Poate fi utilizat atât pentru modelele digitale cât și pentru cele manuale.




Fig. A

3. Instrucțiuni de utilizare

Convector cu panou manual

Pornirea unității

Introduceți fișa într-o priză pentru a utiliza aparatul. Aduceți întrerupătorul de alimentare (Figura 1. Imagine completă) la poziția ON (veți vedea butonul „I”).

Creșterea sau reducerea temperaturii

Puteți regla temperatura prin rotirea butonului de pe convector.

Oprirea aparatului

Opriți aparatul apăsând pe comutatorul de alimentare. Puteți, de asemenea, să deconectați convectorul.

ATENȚIE: Opriți convectorul imediat dacă cablul și fișa devin foarte fierbinți. Poate fi semn că fișa este defectă.



Fig. 12 Buton reglaj thermostat




Fig. 13 Intrerupător manual

Convecteur cu panou digital




Fig. 14. Unitate electronică de reglaj

Pornire unitate

Introduceți fișa într-o priză pentru a porni aparatul. Aduceți întrerupătorul de alimentare (figura 1) în poziția ON (veți vedea butonul în poziția I). Apăsăți scurt butonul On / Off (🔌) al aparatului. Unitatea va porni. Când aparatul pornește, pe afișaj va apărea temperatura ambientală.




NOTĂ: Puteți viziona video-ul de utilizare a produsului pe adresa noastră web www.ivigo.com sau tastați „Vigo / ivigo Heater Video” pe paginile de căutare de pe internet.

Creșterea sau reducerea temperaturii



Puteți regla temperatura cu ajutorul butoanelor de creștere sau reducere a temperaturii de pe partea dreaptă și stângă a butonului On / Off. Dacă doriți să creșteți sau să reduceți temperatura, apăsați butonul corespunzător (pentru creștere (+) și pentru reducere (-)) până la furnizarea temperaturii necesare. Deoarece noua temperatură reglată va fi furnizată într-o perioadă anume de timp, temperatura ambientală efectivă va fi afișată până la furnizarea temperaturii solicitate. Unitatea va

crește sau va reduce puterea acesteia până când va fi stabilită temperatura reglată. (Consultați Indicatorul consumului de energie electrică).



Programare temporizator/ pornire temporizator

Activarea temporizatorului acoperă o perioadă de patruzeci și opt (48) de ore. Indicatorul 23 va fi setat la zero dacă memoria programului este setată pentru mai mult de patruzeci și opt de ore (48). De exemplu, părăsiți casa și doriți ca aparatul să pornească înainte de a veni acasă. În acest caz, fișa trebuie să fie băgată în priză, iar întrerupătorul de alimentare (a se vedea figura 1) trebuie să fie pornit, iar butonul de pornire / oprire trebuie să fie oprit. Trebuie să apăsați butonul de setare temporizator  fără apăsarea butonului Pornit / Oprit . Trebuie să mențineți butonul apăsat până când va apărea pe ecran ora solicitată pentru începerea funcționării aparatului. După finalizarea setării, pe afișaj va apărea o lumină de avertizare și va lumina până când aparatul începe să funcționeze. Unitatea va funcționa automat la ora setată automat și va începe încălzirea. Dacă doriți să resetați temporizatorul, trebuie să apăsați butonul  în poziția pornit și apoi oprit din nou.

Oprire temporizator

Oprire temporizator este o funcție pentru oprirea automată a aparatului atunci când aparatul funcționează. Timpul de oprire al unității este de maxim 8 ore. Trebuie să apăsați butonul de setare a temporizatorului  până când apare pe ecran ora solicitată pentru a opri funcționarea aparatului. După finalizarea setării, pe afișajul indicatorului va apărea o lumină de avertizare și va lumina până când aparatul începe să funcționeze. Această lumină va lumina până când aparatul este oprit și aparatul se va închide automat la ora setată pe afișaj. Dacă doriți să resetați temporizatorul, trebuie să apăsați butonul  în poziția oprit și apoi din nou pornit.

Blocare de siguranță

Dacă continuați să apăsați butonul de activare blocare de siguranță  pentru o perioadă scurtă de timp (aproximativ 2-3 secunde) în timp ce aparatul funcționează, cuvântul „LO” -prescurtare pentru LOCK- va fi afișat pe ecran. Butoanele de pe panoul de control nu vor funcționa dacă sunt apăstate după ce efectuați această setare. Pentru a re-opera butoanele panoului de control, trebuie să apăsați din nou butonul de pornire a blocării de siguranță  pentru o perioadă scurtă (aproximativ 2-3 secunde), iar cuvântul „UL” -prescurtare pentru UNLOCK- va apărea pe ecran. După apariția acestui cuvânt, butoanele vor fi gata pentru utilizare generală.

Oprirea dispozitivului

Dacă apăsați butonul On / Off timp de 3-4 secunde, aparatul se va închide. În afară de aceasta, puteți opri aparatul apăsând pe comutatorul de alimentare.

Notă: Temporizatorul va menține programul de pornire/oprire temporizator în memoria sa în timpul unei pane de curent, iar la revenirea energiei electrice va rula programul și va continua să funcționeze în condiții normale. Dacă doriți să resetați temporizatorul, trebuie să opriți comutatorul de alimentare al aparatului.

Cheie exclusivă de blocare (Opțional)

Convectatorul dvs este asociat cu Cheia de blocare exclusivă și permite blocarea setării temperaturii. În locuri publice cu acces de utilizatori multipli sau în spațiile de locuit private, temperatura ambientală maximă va fi la controlul dumneavoastră.

1. Butoanele de setare a temperaturii la dispoziția dvs.
2. Chiar dacă utilizatorii se schimbă, dvs controlați temperatura ambientală maximă.
3. Cheia poate fi asociată cu mai multe unități.

4. Curățare și întreținere

Convectoarele VIGO au fost produse pentru a oferi servicii timp de mulți ani fără o întreținere periodică. Nu folosiți niciodată solvenți, lichide sau detergenți abrazivi pentru curățare. Curățați cu o cârpă moale și umedă. Dacă observați o defecțiune la aparatul dvs., consultați Linia telefonică de asistență a distribuitorului.

Notă: Înainte de curățare, scoateți întotdeauna convectatorul din priză.

5. Informații transport

1. Aparatul trebuie să fie protejat de impact și lovituri.
2. Depozitați aparatul într-un loc lipsit de umezeală. Stocarea trebuie făcută în poziție verticală și nu trebuie să depozitați mai mult de 4 bucăți, una peste alta.
3. Trebuie să acționați în conformitate cu avertismentele tipărite pe pachete în timpul transportului
4. Dacă nu aveți ambalajul original, trebuie luate măsuri pentru a preveni impactul asupra suprafețelor exterioare ale convectatorului.

6. Informații practice și utile

1. Organizația Mondială a Sănătății recomandă următoarele temperaturi minime la interior. Un minimum de 18 ° C sau un minim de 20 ° C pentru grupurile mai vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și persoanele care sunt bolnave, un minim de 16 ° C în dormitorul dvs. peste noapte.
2. Lăsați un spațiu deschis în jurul convectatorului pentru o funcționare cât mai eficientă.
3. Dacă nimeni nu va fi acasă mai mult de 4 ore, temperatura trebuie redusă

7. Condiții garanție

1. Perioada de garanție începe de la livrarea unității și durează 3 ani.
2. Unitatea este acoperită în întregime de garanția Companiei noastre, toate piesele inclusiv.
3. Daunele produse de modurile de utilizare nespecificate în manualul utilizatorului nu sunt acoperite de garanție.

Această garanție, acordată de MASTAŞ MAKINA KALIP SANAYI VE TICARET A.Ş., nu acoperă defecțiunile în afara utilizării normale a produsului și următoarele situații nu sunt acoperite de garanție:

1. Modificări și alterări ale etichetei de înregistrare și certificatului de garanție.
2. Daune și defecțiuni datorate utilizării în orice alt scop decât cel prevăzut, indicat în Manualul de utilizare a produsului.
3. Daune și defecțiuni din cauza întreținerii și reparațiilor făcute de persoane neautorizate.



4. Daune și defecțiuni cauzate de factori surveniți ca urmare a livrării produsului, cum ar fi transportul, încărcarea, descărcarea, depozitarea, cauze de natură externă fizică (impact, coliziune, zgârieturi) sau din motive chimice.
5. Daune și defecțiuni din cauza creșterilor sau scăderilor de tensiune, instalațiilor electrice defecte sau ilegale sau utilizării a diferite tensiuni, altele decât cele scrise pe eticheta aparatului.
6. Daune și defecțiuni cauzate de incendiu și trăsnet.

Vanzătorul, reprezentantul sau agenția de unde este achiziționat aparatul este responsabil/ă pentru ștampilarea certificatului de garanție și eliberarea acestuia către client. Garanția este valabilă numai pentru perioada menționată pe spatele acestui certificat și pentru defecțiunile produsului. Certificatul de garanție devine nul și invalid în cazul oricăror modificări ale acestuia și în cazul în care numărul de serie inițial al produsului este îndepărtat sau modificat.

Ce trebuie să faceți înainte de a contacta distribuitorul:

1. Verificați ca aparatul să fie conectat la priză.
2. Verificați dacă nu cumva cablul este stricat sau defect, fără a-l conecta la priză
3. Verificați dacă priza funcționează cu ajutorul unui alt aparat electrocasnic
4. Verificați dacă întrerupătorul/comutatorul este deschis sau închis (Vezi Fig. 1)
5. În cazul în care aparatul nu funcționează când mențineți butonul apăsat pentru cca 2-3 secunde, deși sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus, vă rugăm să contactați distribuitorul înainte de a face orice solicitare referitor la unitate.

Toate produsele marca IVIGO dețin certificate CE.

Furnizor certificate CE: Szutest Technical Inspection and Certification

Adresa: SZUTEST Plaza, Yukari Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Cam Sk. No: 7

Umraniye, Istanbul/ Turcia

Companie-Producător: MASTAŞ Makina Kalip Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nilufer Bulvari No.: 3 NOSAB, Bursa/ Turcia

